

Datablad

Varenavn:	Riskoker 5.2 L - for sushi- og jasminris
Varenummer	27162
Beskrivelse, bruksanvisning	Riskoker i stål/plast. Fylles med ris og vann og slås på. Lyset vil endres fra «Cooking» til «keep warm» når risen er ferdig kokt. Rustfritt stål. Inner-kjele i klebefritt materiale. Varmholdingsfunksjon. Autostopp når risen er ferdig. Kan også steame grønnsaker. Inkludert målekopp og røreskje. Inkludert silikonmatte som hindrer fastbrenning. Kapasitet: 5.2 liter ris. Volum:10 liter For 25 personer OBS! Man tar ut den indre kjelen for å fylle ris og vann. Dersom det fester seg matrester, skitt, støv osv under kjelen, vil termostaten slutte å fungere. Vær derfor veldig nøye med å tørke av og rengjøre kjelen under, da varer riskokeren i mange år.

Funksjoner

Koker ris
Holder varm risen etter koking
Termostat



Detaljer

Produsent / Land	Woya, Yollnia	Kina
Modellnr	F13	
Farge	Stål/svart	
Mål	-	
Strømforbruk	1600W ved koking, 160W når den holder på varmen	
Spennning	230V, 50Hz	
Garanti	12 måneder	
Merkeordninger	CE	