

Datablad

Varenavn:	Riskoker Cuckoo 4,6 lt, 30 porsjoner.,*SR4600*
Varenummer	8808
Beskrivelse, bruksanvisning	Riskoker i stål/plast. Fylles med ris og vann og slås på. Lyset vil endres fra «Cooking» til «keep warm» når risen er ferdig kokt. 2,8 liter rå ris gir ca 4,6 liter kokt ris. OBS! Man tar ut den indre kjelen for å fylle ris og vann. Dersom det fester seg matrester, skitt, støv osv under kjelen, vil termostaten slutte å fungere. Vær derfor veldig nøye med å tørke av og rengjøre kjelen under, da varer riskokeren i mange år.

Funksjoner

Koker ris
Holder varm risen etter koking
Termostat



Detaljer

Produsent / Land	Cuckoo	Korea
Modellnr	SR4600	
Farge	Stål/svart	
Mål	-	
Strømforbruk	1360W ved koking, 160W når den holder på varmen	
Spennning	230V, 50Hz	
Garanti	6 måneder	
Merkeordninger	CE	